




Termalna kamera šalje e-mail




Najpre da bi prišli ip kameri, ukucamo njenu ip adresu u Internet Explorer a ako ne znamo njenu ip adresu nađemo je pomoću *Search IP* ili nekog drugog tool-a u zavisnosti od brenda kamere. U našem slučaju koristimo *Safire Control Centar* za traženje kamere ako ne znamo njenu ip adresu. Kada smo našli IP adresu ulogujemo se koristeći **user name: admin** a **password** onaj koji smo ukucali kada smo je aktivirali.




Kada smo se ulogovali kao na slici iznad klikom na ikonicu pored termalne kamere mozemo videti njen spektar prikaza temperature kao na slici iznad.




U Postavkama sistema imamo neke osnovne informacije o softveru kamere.




Sada idemo na ikonicu Merenje temperature i tu izaberemo kameru 2 posto je to termalna a prva nije.




Zatim idemo u Napredne postavke tu postavljamo parametre kada kamera da uključi alarm na koliko stepeni i posle koliko vremena u sekundama i definisala alarmnog izlaza u našem slučaju A>2



Zatim idemo na metod povezivanja i tu stikliramo šta da radi kamera u slučaju alarma ,a mi smo u našem slučaju stiklirali da nam pošalje mail i ako ona pored toga ima relejni izlaz koji može aktivirati Alarmnu centralu ,Pozarnu centralu,gprs modul koji šalje poziv i sl. Mogućnosti su mnogobrojne.



Sada proveravamo mrežna podešavanja to jest IP adresu i u okviru nje idemo na napredne postavke, pa u okviru Naprednih postavki idemo na Email da bi smo podesili parametre za slanje maila.



Posiljalac je proizvoljno ime onoga što šalje mail u našem slučaju je Termalna kamera. Adresa posiljaoca je Email adresa posiljaoca u našem slučaju n.bajic@mss.rs. SMTP server je adresa SMTP servera u našem

slučaju smtp.mss.rs a SMTP port u našem slučaju 25. Za šifrovanje izaberemo Nijedno a zatim User name i password autentifikacije Emaila.

Sada ukucavamo primaoca to jest onoga kome saljemo mail i idemo na Sacuvaj pa zatim na Test.

Ako smo sve dobro ukucali izacice poruka da je uspesno poslata test poruka.

Time smo podesili kameru da nam u slučaju alarma kada predje određenu temperaturu posalje Email.

Ovo je kratko Uputstvo i korisno je jer termalnu kameru možemo koristiti kao protivpožarni senzor koji nam može spasiti materijalna dobra pravovremenim obaveštenjem o porastu temperature na nekom objektu.